

## Magazine • Trucs et Astuces • Poser son revêtement intérieur soi-même

- 1) **Disposez les carreaux au sol** pour définir leur emplacement. Pensez à **mélanger les carreaux** des différentes palettes pour un rendu harmonieux.
- 2) **Nettoyez votre support**
- 3) **Si besoin, réalisez la chape** en suivant les conseils d'un carreleur professionnel
- 4) **Appliquez le primaire** à l'aide d'un rouleau.
  - ➔ Si vous posez sur un support absorbant (ex : dalle en béton) : utilisez notre primaire Sopro GD 749 sur la chape.
  - ➔ Si vous posez sur un support non absorbant (ex : ancien carrelage) : utilisez notre primaire Sopro HPS 673 directement sur l'ancien carrelage.



- 5) **Collez les carreaux.** Selon la pierre choisie, notre boutique en ligne vous proposera d'utiliser le mortier-colle Sopro FF 450, Sopro FF 451, Sopro Classic Weiss ou Sopro FKM Silver



- ➔ Pour des carreaux dont l'épaisseur est régulière et ne dépasse pas 15 mm : appliquez une couche de mortier de 5 mm
  - ➔ Pour des carreaux dont l'épaisseur est irrégulière : appliquez une couche de mortier de 5 à 20 mm d'épaisseur et compressez jusqu'à ce que la surface soit égalisée
- 6) **Imperméabilisez** en appliquant le produit imperméabilisant « Fleckstop W » à l'aide d'un rouleau ou d'une éponge. Veillez à **ne pas laisser de flaques**.



- 7) **Jointoyez** avec le mortier joint Sopro Brillant



- 8) **Nettoyez la pierre** pour la débarrasser du mortier joint, en utilisant le multi-nettoyant.

